

# Pixel Product

## LUNA ŞARJLI MASA LAMBASI KULLANIM KILAVUZU

### 1. GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun.

Cihazı yalnızca kapasitelerine uygun voltajlarda kullanın.

Cihazın saksı bölümünü aşırı sulamayın.

Cihazı su veya diğer sıvılarla temas ettirmeyin.

Suya düşmesi durumunda derhal fişten çıkarın ve kullanmayın.

Cihazı aşırı sıcak yüzeylerden uzak tutun.

Pilin hasar görmesi durumunda kullanmayın. Sızıntı yapan pilleri dikkatlice atın.

Çocukların cihazı izinsiz kullanımını engelleyin.

### 2. PARÇALAR VE BÖLÜMLER

Ana Işık Kaynağı (LED)

Dokunmatik Kontrol Paneli

USB Şarj Girişi

Şarj Göstergesi Işığı

Dahili Batarya

Kaymaz Taban

USB-C Kablo

3A Şarj Cihazı

### 3. KURULUM VE KULLANIM

#### 3.1 Kurulum

Cihazı düz ve stabil bir yüzeye yerleştirin.

Kutu içerisinden çıkan USB-C kablosunu Şarj girişine takın.

USB-C kablosunun diğer ucunu kutu içerisinden çıkan 3A Şarj cihazına bağlayın ve adaptörü uygun bir prizle bağlantılayın.

Şarj göstergesi ışığı kırmızı yandığında cihazınız şarj oluyor demektir. Şarj göstergesi ışığı mavi yandığında cihazınız şarj olmuş demektir.

#### 3.2 Kullanım

Lambayı açmak için alt bölümde bulunan yuvarlak dokunmatik butona hafifçe dokunun.

İstenilen parlaklık seviyesini ayarlamak için dokunmatik butona basılı tutun.

Lambayı kapatmak için dokunmatik butona tekrar dokunun.

### 4. BAKIM VE TEMİZLİK

Cihazı temizlemeden önce kapatın ve şarjdan çıkarın.

Yumuşak ve kuru bir bezle dış yüzeyi temizleyin.

Kimyasal temizlik malzemeleri kullanmayın.

Pillerin uzun ömürlü olması için cihaza düzenli olarak şarj yapın.

### 5. TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj: 5V DC

Batarya: 3600 mAh (lityum iyon)

Işık Kaynağı: LED

Şarj Süresi: 4-6 saat

Kullanım Süresi: 11-22 saat (Yüksek - düşük parlaklık)

### 6. SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Soru: Lambam neden açılmıyor?

Cevap: Pil tümüyle bitmiş olabilir. Cihazınızı tekrar şarj edin ve tekrar deneyin.

Soru: Lambanın şarj göstergesi yanmıyor, ne yapmalıyım?

Cevap: Şarj kablosunun ve adaptörün doğru şekilde takıldığından emin olun.

Soru: Pil performansı neden zamanla azalıyor?

Cevap: Bataryalar doğal olarak zamanla kapasitelerini kaybeder. Bu normal bir durumdur.

### 7. GARANTİ VE SERVİS

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti kapsamında olmadığı durumlar: Şahsi hasarlar, yanlış kullanım, su teması ve yetkisiz tamir.

Teknik destek ve servis için lütfen info@pixelproductstudio.com adresine cihazınızdaki sorunu anlatan bir mail atın.

### 8. GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRESEL UYARILAR

Kullanılmayan cihazı yerel geri dönüşüm merkezine teslim edin.

Bataryaları asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Uygun geri dönüşüm merkezlerine teslim edin.

**Keyifli kullanımlar dileriz!**